



Accessori - EVDR

Valvola Regolazione Vuoto



Con questa valvola è possibile regolare il grado di vuoto prodotto dalla pompa-
Disponibile dal modello VRT4.10 al modello VRT4.40

Valvola regolazione Pressione



Con questa valvola è possibile controllare e regolare la pressione di mandata del compressore
Disponibile dal modello DRT4.10 al modello DRT4.40



Valvola di non ritorno

Questa valvola impedisce che il flusso contrario del gas aspirato, quando la pompa viene fermata con la tubazione di aspirazione in vuoto, faccia girare la pompa al contrario causando la possibile rottura delle palette.
Disponibile dal modello VRT4.10 al modello VRT4.40